



1, Vyměříme body pro ukotvení držáků 19-01-001. Po přesném vyměření kotevních míst vyvrtáme díry $\varnothing 14\text{mm}$ do hloubky 200mm, otvory důkladně vyčistíme od prachu a nečistot, následně aplikujeme chemickou maltu dle návodu k použití. Usadíme závitové tyče M12 tak aby vyčnívaly 20mm ze zdi.

2. Namontujeme zadní díl konzole s podložkou, a zavěsíme konzoli.

3. Upevníme sklo do držáků, sklo zvedneme společně s držáky a namontujeme na konzoli.

4. Vše dotáhneme a zkontrolujeme.