



1, Vyměříme body pro ukotvení držáků 19-00-001 a 19-00-003. Po přesném vyměření kotevnicích míst vyvrtáme díry \varnothing 14mm do hloubky 120mm, otvory důkladně vyčistíme od prachu a nečistot, následně aplikujeme chemickou maltu dle návodu k použití. Usadíme závitové tyče M12 tak aby vyčnívaly 20mm ze zdi.

2. Našroubujeme táhlo 19-00-004 do 19-00-003 a do vrchního dílu 19-00-002.

3. Upevníme sklo do držáků 19-00-001, sklo zvedneme a zkompletujeme držák 19-00-002.

4. Vše dotáhneme a zkontrolujeme.