



9

ACO Therm[®] sklepní světlíky a okna z plastu

HOLD:
Pozdržet a zadržovat



Montážní sady proti tlakové vodě

Montážní sada – systém Profix

Specifikace produktu

- materiál: nerezová ocel
- 10 let záruka na materiál při použití dle montážního návodu
- pro instalaci na bílou vanu (s použitím tmelu Profix)
- pro instalaci na černou vanu



Přehled výrobků

| | Popis | Pro světlík | | | KS [kg] | BAL [ks] | Objednací číslo | Cena/ks [Kč] |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | Hloubka [mm] | Šířka [mm] | Výška [mm] | | | | |
| | Montážní sada proti tlakové vodě z nerezové oceli | 400 | 800 | 600 | 2,5 | 10 | 35584 | 5 600,- |
| | | | | 600 | 2,8 | 10 | 35585 | 5 600,- |
| | | | 1000 | 1000 | 3,7 | 10 | 35586 | 5 600,- |
| | | | | 1300 | 3,5 | 10 | 35587 | 5 600,- |
| | | 600 | 1000 | 1250 | 4,0 | 10 | 35903 | 6 840,- |
| | | | | 1300 | 4,0 | 10 | 375046 | 5 180,- |
| | | 1250 | 4,4 | 10 | 375047 | 5 970,- | | |
| | Upínací element ²⁾ k montážní sadě – příslušenství | všechny velikosti | všechny velikosti | všechny velikosti | 1,0 | 10 | 35497 | 820,- |
| | ACO Profix ¹⁾ – těsnicí tmel | všechny velikosti | všechny velikosti | všechny velikosti | 0,4 | 12 | 37109 | 1 290,- |

Instalační doporučení – systém Profix (montáž na černou vanu)

- Pro montáž odolávající tlakové vodě přímo na vnější suterénní zdvo opatřené asfaltovými pásy.
- K utěsnění světlíku je třeba aplikovat těsnicí materiál, který byl již použit na suterénní stěnu.
- U sklepní cihlové stěny je nutné použít vhodný kotvicí prvky. Hmoždinky dodávané v setu nejsou pro tento typ zdvo vhodné.
- Před samotnou instalací je nutné srovnat všechny nerovnosti na suterénním zdvo.
- Při použití světlíků do prostorů s výskyt tlakové vody je nutné respektovat:
 1. Vytvořit silný nátěr na vnější zdi suterénní.
 2. Vyrvat otvory pro uchycení světlíku do vnější zdi suterénní.
 3. Očistěte přírubu světlíku (např. acetonem) a následně ji zdrsňte (např. brusným papírem).
 4. Těsnicí drážku v přírubě světlíku vyplňte tmelem, který je vhodný k utěsnění na vnější zdi suterénní. Světlík pomocí šroubů připevněte na suterénní zeď.
 5. Šrouby utáhněte tak, aby tmel nanesený na přírubě byl lehce vytlačen.
 6. Po vytužení tmelu (cca 24 hodin) dotáhněte šrouby.
 7. Dodatečně je možné celý obvod příruby natřít silnou vrstvou izolačního materiálu.

Poznámka

Při instalaci na černou vanu doporučujeme použít montážní sadu proti tlakové vodě. Nastavcové prvky není možné instalovat jako vodotěsné.

Upínací elementy (volitelně)

Pokud by nebylo možné vrtat v místě plánovaného otvoru (např. v cestě stojí armatura), pak lze pomocí upínacího elementu posunout upevňovací bod o 5,5 cm. Špatně vyvrtaná díra se vyplní přípravkem ACO Profix. Otvory, které nelze umístit do obvodu příruby světlíku, se vyvrtají znovu ve stejné výšce s přesazením (5,5 cm). V tomto případě se musí použít všechny upevňovací body.

¹⁾ Spotřeba: asi dvě kartuše na světlík.

²⁾ Upínací element slouží k upnutí lišty těsnicí sady tam, kde lišty pro připevnění vadí překážka (např. výztuž).

Nastavcové prvky nejsou vodotěsné.