

DONER®**BASKET**

Návod



Instalace

Výpust do dřezu instalujte dle nákresu.
Nákres představuje pořadí komponentů.

Po kompletaci a napojení na odpad
zkontrolujte těsnost všech spojů.

Čištění a údržba

Vyjímatelné části můžete vkládat
do myčky.
K čištění používejte běžné přípravky.

Poznámka

Pro napojení přepadu dřezu k výpusti
použijte k tomu určenou připojovací sadu:

**Sada připojení
přepadu dřezu
ke košíkové výpusti**
EAN 8596220010827

