

# Pojezdový poklop kovový

## Základní informace:

- Poklop se skládá ze dvou částí – z obvodového rámu pro stavební montáž a odnímatelného víka.
- **Poklop je určen pro jezd osobních automobilů s maximální celkovou hmotností 3000 kg!**
- **Maximální povolené kolové zatížení je vyznačeno na spodní straně poklopu!**
- Poklop není určen pro přejezd nákladních motorových vozidel!
- Budete-li potřebovat odvětrat šachtu, odstraňte plastové záslepky v zapuštěném madlu.

## Montáž:

- Montáž nosného obvodového rámu se provádí stavebně zapuštěním do betonu.
- Pro suché, neagresivní prostředí postačuje beton pevnostní třídy C 16/20.
- Pro slané prostředí (v komunikaci) musí být použit beton pevnostní třídy C30/37 s parametrem vlivu prostředí XF4.
- Při montáži doporučujeme vložit víko do rámu kvůli kontrole úhlopříčky a rovnosti rámu.
- Po montáži očistěte zbytky betonu a případné další nečistoty.

## Povrchová úprava vašeho poklopu:

- **Žárový pozink** je trvanlivá, dlouhodobá povrchová úprava. Čistěte běžnými čisticími prostředky bez rozpouštědel, kyselin, solí a abrazivního materiálu. Pozinkované povrchy je možné dále natírat barvou určenou pro nátěry pozinkovaných povrchů (barva na lehké kovy).