



Den Braven Sealants

Technický list 13.44 TECTANE Měděná pasta ve spreji

Výrobek Speciální přípravek – extra účinný mazací prostředek s vysokou tepelnou odolností. Speciálně vyvinutý pro použití ve strojírenském, automobilovém a motocyklovém průmyslu. Pro všechny druhy tepelně namáhaných segmentů. Nepostradatelný ve strojírenství, autoopravnách a domácích dílnách.

Vlastnosti

- ▣ Vysoká přilnavost;
- ▣ Odstraňuje skřípání, vrzání a dření;
- ▣ Snižuje riziko tepelného zadření ložisek;
- ▣ Usnadňuje montáž a demontáž strojního zařízení;
- ▣ Vysoký rozsah tepelné odolnosti od -30°C do +1100°C.

Použití

- Mazací prostředek kloubových závěsů, čepů, ložisek, zapalovacích svíček;
- Ochranný prostředek všech tepelně zatěžovaných mechanických dílů strojů a zařízení;
- Mazací prostředek pro demontáže kotoučových a bubnových brzd, svorníků motorů, výfuků, tepelných výměníků a dalších tepelně namáhaných zařízení.

Balení Aerosolový sprej 400 ml
Barva Měděná pigmentace

Technické údaje

Základ	-	směs rozpouštědel a mazadel s měděným plnivem
Konzistence	-	aerosol
Přilnavost	-	kovy, plasty, silony
Tepelná odolnost při přepravě	°C	+5 (nesmí zmrznout)
Aplikační teplota	°C	+5 / +25
Tepelný rozsah použití	°C	-30 / +1100
Stékavost	mm	neuvádí se
Vzdálenost při nanášení	mm	200
Agresivita k podkladu	-	neagresivní
Skladovatelnost	měsíce	36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před mrazem!)

Omezení Není vhodný pro zařízení v přímém styku s potravinami. Dózu nevystavujte přímému slunci a teplotám nad 50°C.

Pokyny Dózu důkladně protřepat cca 3 min. - nutno slyšet pohyb kuličky. Podklad musí být čistý, suchý, bez rzi, mastnoty a volných částic. Aplikovat ze vzdálenosti cca 200 mm.

Čištění Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 13.44»

Aktualizace Aktualizováno dne: 03.01.2011

Vyhotoveno dne: 13.04.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz